

Технологическая карта

Тема задания: Раскрой и пошив спецодежды. Фартук со спинкой для «Оператора швейного оборудования»

Цель занятия: Выполнять работу согласно ТУ. Выработать навыки обработки.		МТО, наглядные пособия:	
		машины 1022кл, 51-Акл., утюг, инструменты и приспособления для выполнения ручных работ. Образец готового изделия, инструкционно - технологическая карта, образцы пооперационной обработки	
№ п/п	Содержание и последовательность работ	Указания и пояснение работ	Вопросы и задания для самоконтроля
1	Выполнить раскрой	Разложить детали на ткань, соблюдая направление н/о, сделать обмеловку, выполнить раскрой.	1 .В каком направлении проходит н/о на деталях?
2	Обработка вытачек	Сметать вытачки; стачать, выполняя закрепки; проверить правильность стачивания; удалить нитки смётывания; вытачку приутюжить и заутюжить к середине детали.	1 .Длина закрепки = ? 2.Дайте определение термину: Приутюжить; Заутюжить
3	Обработка складок	Заложить складки по надсечкам сгибом к пройме; заметать; застрочить ш.ш.=0,5см.	1. Дайте определение термину: Застрочить?
4	Обработка накладного кармана и настрачивание его на основную деталь.	Обработать верхний срез кармана швом в подгибку с закрытым срезом ш.ш.=1,5-2,0см.; заутюжить боковой и нижний срезы кармана на 1,5см. Наложить карман к намеченной вспомогательной линии, наметать и настрочить по боковому и нижнему краю кармана ш.ш. 0,2-0,3см.	1 .Как рассчитать припуск на подгиб бокового и нижнего среза кармана?
5	Обработка плечевых срезов	Перёд и спинку сложить лицевыми сторонами внутрь, уравнивать срезы, стачать	1 . Дайте определение термину: Обметать ?
		по переду ш.ш = 1,0см.; срезы обметать; шов заутюжить в сторону спинки.	
6	Обработка пояса и соединение его с изделием	Сложить пояс вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, подогнуть срезы и застрочить на 0,1см. от края; приутюжить; наложить к намеченной линии талии, уравнивать срезы и притачать ш.ш. = 0,3см.	1 . Дайте определение термину: Приутюжить ?

7	Обработка «крылышек» и соединение их с изделием.	Срез обработать окантовочным швом с закрытым срезом (Косую полосу (<i>бейку</i>) наложить на изнаночную сторону детали, уравнять срезы, притачать ш.ш = 0,5см., бейкой плотно обогнуть срез, подогнуть внутрь, перекрывая шов на 0,2см. и настроить на 0,1 см. от края подгиба.) Выполнить сборки (Проложить две параллельные строчки на 0,3см. и на 0,5см. от среза) «Крылышки» наложить на изделие лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы, притачать по «крылышку» ш.ш 0,6см.	1 .В каком направлении выкраивают косую полосу (бейку)? 2.Чему равна ширина бейки?
8	Обработка горловины и срезов изделия.	Следить, чтобы не растянулась горловина изделия. Обработать окантовочным швом с закрытым срезом.(смотреть выше)	
9	ВТО изделия	Следить за нагревом утюга.	1 .Чему равна температура нагрева утюга для изделий из х/б тканей?
10	Обработка косынки	Обработать срезы швом в подгибку с закрытым срезом ш.ш = 0,5см.	

Мастер п/о: Мосина И.В.